



Lista di controllo

1. Utilizzare attrezzi specifici, evitare di applicare forza eccessiva
2. Intervenire sui componenti elettrici esclusivamente con l'accensione disattivata
3. Posizionare i cavi di accensione in modo che non siano in tensione
4. Fare attenzione al tipo corretto di connessione del terminale candela, set cavi e bobina.
5. Accertarsi di operare in modo ordinato, verificare i contatti e il corretto posizionamento (per esempio, delle bobine dirette)
6. In generale: consultare le istruzioni e le coppie di serraggio indicate dal costruttore
7. Rimuovere sempre le bobine dirette in linea retta, non inclinare

